

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. ТРУБЫ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D25x1.5 3.0М (обжатые) - 2шт
2. ТРЕУГОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН - 4шт
3. УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА EPDM - 8шт
4. КОМПЕНСАТОР ВЫСОТЫ ВОЛНЫ - 4шт
5. САНТЕХНИЧЕСКИЙ БОЛТ М8x50 - 8шт

Монтаж:

1. Установить треугольные кронштейны (поз.2) в месте обрешетки сантехническими болтами М8x50, с рекомендованным шагом 750мм.
2. Продеть трубы снегозадержателя (поз.1) в отверстия кронштейна и соединить их с другими трубами вставив их друг в друга.

*В случае если длина кронштейна превышает длину волны металлочерепицы, необходимо подложить компенсатор высоты, который прилагается в комплекте (поз.4)



Производство:

- Ограждение кровли
- Кровельные мостики
- Снегозадержатели
- Доборные элементы кровли
- Металлические заборы
- Пожарные лестницы тип П1-1, П1-2
- Газонные ограждения
- Водосточная система
- Металлический штакетник
- Эвакуационные лестницы П2

Услуги:

- Монтаж элементов безопасности кровли
- Пожарные испытания лестниц
- Пожарные испытания ограждений
- Монтаж водосточной системы
- Доставка материалов по России
- Порошковая окраска металлоизделий

