



StroySistem  
company

**ПК СТРОЙСИСТЕМА**

Производственная Компания

ПК «СТРОЙСИСТЕМА»

e-mail: stroysistema-spb@mail.ru

www.stroysistema-spb.ru

Склад и офис: ул. Мельничная, д. 23

Тел./факс: (812) 412-74-72; (812) 612-04-24

## ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ «FISHER» НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ:

1. КРОНШТЕЙН "ОВК"
2. ТРУБА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D25 L=3.0М

### **Монтаж:**

1. Установить кронштейны (п.1) на металлочерепицу через резиновый уплотнитель в линию, где должны идти снегозадержатели по проекту, предварительно предусмотрев герметизацию мест будущих отверстий. Расстояние между кронштейнами зависит от типа профиля и их количества в поставке (4шт. или 3шт.).

Способ крепления к обрешетке выбирается организацией, производящей монтаж, в зависимости от типа обрешетки.

2. Установить трубы снегозадержателя (п.2) через отверстия в кронштейнах, скрепить между собой саморезами (5.5x19).

3. Все обрезные кромки, сколы, царапины, появившиеся в ходе монтажа, необходимо обработать и произвести подкраску данных мест.



Рис.1 (Пример). Трубчатый снегозадержатель «FISHER»

Данная инструкция является типовой для всех снегозадержателей "FISHER". Принцип монтажа снегозадержателей 1000мм, 2000мм не отличается от монтажа снегозадержателей длиной 3000мм. Отличия только в размерах труб.

Для получения рабочих чертежей, узлов, технических решений, необходимо написать на электронную почту или связаться с менеджером.

