



StroySistem
компания

ПК СТРОЙСИСТЕМА

Производственная Компания

ПК «СТРОЙСИСТЕМА»

e-mail: stroysistema-spb@mail.ru

www.stroysistema-spb.ru

Склад и офис: ул. Мельничная, д. 23

Тел./факс: (812) 412-74-72; (812) 612-04-24

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ «STANDART» НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ:

1. КРОНШТЕЙН "ТК"
2. ТРУБА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D25 L=3.0М

Монтаж:

1. Установить кронштейны (п.1) на металлочерепицу через резиновый уплотнитель в линию, где должны идти снегозадержатели по проекту, предварительно предусмотрев герметизацию мест будущих отверстий. Расстояние между кронштейнами зависит от типа профиля и их количества в поставке (4шт. или 3шт.).

Способ крепления к обрешетке выбирается организацией, производящей монтаж, в зависимости от типа обрешетки.

2. Установить трубы снегозадержателя (п.2) через отверстия в кронштейнах, скрепить между собой саморезами (5.5x19).

3. Все обрезные кромки, сколы, царапины, появившиеся в ходе монтажа, необходимо обработать и произвести подкраску данных мест.



Пример. Трубчатый снегозадержатель «STANDART»

Данная инструкция является типовой для всех снегозадержателей "STANDART". Принцип монтажа снегозадержателей 1000мм, 2000мм не отличается от монтажа снегозадержателей длиной 3000мм. Отличия только в размерах труб.

Для получения рабочих чертежей, узлов, технических решений, необходимо написать на электронную почту или связаться с менеджером.

