



StroySistem  
компания

**ПК СТРОЙСИСТЕМА**

Производственная Компания

ООО «ПК СТРОЙСИСТЕМА»

e-mail: [stroysistema-spb@mail.ru](mailto:stroysistema-spb@mail.ru)

[www.stroysistema-spb.ru](http://www.stroysistema-spb.ru)

Склад и офис: ул. Мельничная, д.23

Тел./факс: (812) 412-74-72; (812) 612-04-24

## Типовая инструкция по монтажу Трубчатого снегозадержателя «FISHER» на профлист

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ:

1. КРОНШТЕИН "ОВК"
2. НАКЛАДКИ НА ПРОФИЛЬ
3. ТРУБА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D25 L=3.0М

### **Монтаж:**

1. Установить накладки (п.2) на профнастил через резиновый уплотнитель, посредством саморезов (6.3x25), предварительно предусмотрев герметизацию мест будущих отверстий. Расстояние между кронштейнами зависит от типа профлиста и их количества в поставке (4шт. или 3шт.).
2. Установить кронштейны снегозадержателя (п.1) на накладки, саморезами (6.3x25).
3. Установить трубы снегозадержателя (п.3) через отверстия в кронштейнах, скрепить между собой саморезами (5.5x19).
4. Все обрезные кромки, сколы, царапины, появившиеся в ходе монтажа, необходимо обработать и произвести подкраску данных мест.



Пример. Трубчатый снегозадержатель «FISHER»

Данная инструкция является типовой для всех снегозадержателей "FISHER". Принцип монтажа снегозадержателей 1000мм, 2000мм не отличается от монтажа снегозадержателей длиной 3000мм. Отличия только в размерах труб.

Для получения рабочих чертежей, узлов, технических решений, необходимо написать на электронную почту или связаться с менеджером.

