

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ «FISHER» НА ФАЛЬЦ 550ММ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ:

1. СТОЙКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 30x15
2. КРОНШТЕЙН "ОВК"
3. СКОБА ПРИЖИМНАЯ
4. ТРУБЫ ОГРАЖДЕНИЯ D25; L=3.0М
5. ТРУБА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D25 L=3.0М

Монтаж:

1. Произвести предварительную сборку кронштейнов (п.2) и прижимных скоб (п.3) между собой болтами М8.
2. Установить кронштейны (п.2), соединенные с прижимными скобами на фальцевый замок. Закрепить таким образом, чтобы прижимные скобы были со стороны фальцевого замка. Шаг - 1100мм. (либо по проекту).
3. Закрепить стойку ограждения (п.1) к кронштейну болтами М8.
4. Установить поручни (п.5) через отверстия в стойках, скрепить между собой и со стойками саморезами
5. На углах и на коньках соединить поручни при помощи угловых и коньковых элементов и скрепить саморезами (если данный элемент предусмотрен поставкой).
6. Затянуть все болтовые соединения (Момент затяжки болтовых соединений: min 10Н·м; max 15 Н·м), выровнять стойки (п.1) в вертикальной плоскости и закрепить их саморезом (5.5x19) к поручню ограждения.
7. Диагонали устанавливаются каждые 10м периметра в случае, если необходимо придать дополнительную жесткость всей конструкции (если данный элемент предусмотрен поставкой).
8. Все обрезные кромки, сколы, царапины, появившиеся в ходе монтажа, необходимо обработать и произвести подкраску данных мест.
9. В случае, если в конструкции предусмотрен снегозадержатель, то труба (п.5) продевается в отверстия, находящиеся в кронштейне ОВК (п.2).



Ограждение "FISHER" без снегозадержателя



Ограждение "FISHER" с элементом снегозадержателя

Данная инструкция является типовой для всех ограждений типа "FISHER". Принцип монтажа ограждений высотой 900мм, 1200мм не отличается от монтажа ограждения высотой 600мм. Отличия только в размерах элементов ограждения.

Для получения рабочих чертежей, узлов, технических решений, необходимо написать на электронную почту или связаться с менеджером.

