

## Типовая инструкция по монтажу Кровельного ограждения «STANDART» на металлочерепицу

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ:

1. СТОЙКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 30x15
2. УКОСИНА 20x15
3. ОПОРНЫЙ УГОЛОК
4. ТРУБЫ ОГРАЖДЕНИЯ D25; L=3.0М
5. ТРУБА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ D25 L=3.0М

### Монтаж:

1. Произвести предварительную сборку стоек ограждения (п.1) и укосин (п.2) между собой болтами М8.
2. Установить опорные уголки (п.3) на металлочерепице через резиновый уплотнитель, предварительно предусмотрев герметизацию мест будущих отверстий. Шаг стоек - см. табл.1, но не более 1400мм. Способ крепления к обрешетке выбирается организацией, производящей монтаж, в зависимости от типа обрешетки.
3. Закрепить стойку ограждения (п.1) к опорному уголку болтом М8. Укосину закрепить к другому уголку аналогичным образом.
4. Установить поручни (п.5) через отверстия в стойках, скрепить между собой и со стойками саморезами (п.6).
5. На углах и на коньках соединить поручни при помощи угловых и коньковых элементов и скрепить саморезами (если данный элемент предусмотрен поставкой).
6. Затянуть все болтовые соединения (Момент затяжки болтовых соединений: min 10Н·м; max 15 Н·м), выровнять стойки (п.1) в вертикальной плоскости и закрепить их саморезом (5.5x19) к поручню.
7. Диагонали устанавливаются каждые 10м по периметру в случае, если необходимо придать дополнительную жесткость всей конструкции (если данный элемент предусмотрен поставкой).
8. Все обрезные кромки, сколы, царапины, появившиеся в ходе монтажа, необходимо обработать и произвести подкраску данных мест.
9. В случае, если в конструкции предусмотрен снегозадержатель, то труба (п.5) продевается в отверстия, находящиеся внизу стойки.



Ограждение "STANDART" без снегозадержателя



Ограждение "STANDART" с элементом снегозадержателя

**Таблица 1**      Крепление к кровле из металлочерепицы

Рекомендуемый шаг стоек в зависимости от типа металлочерепицы					
	Монтеррей	Супермонтеррей	Каскад	Камея	Кантри
Шаг стоек	1280мм	1280мм	1345мм	1345мм	1360мм

Данная инструкция является типовой для всех ограждений типа "STANDART". Принцип монтажа ограждений высотой 900мм, 1200мм не отличается от принципа монтажа ограждения высотой 600мм. Отличия только в размерах элементов ограждения.

Для получения рабочих чертежей, узлов, технических решений, необходимо написать на электронную почту или связаться с менеджером.

